


WISI COMPACT HEADEND
OH 89 2



Schutzhülle für CI-Schächte
Dust cap for CI slot

- Empfang von zwei DVB-T/T2/C-Signalen und Transmodulation in zwei COFDM-TV-Kanäle (gekoppelt)
- Eingangsfrequenzbereich 45–878 MHz
- Ausgangsfrequenzbereich 45–870 MHz
- Reception of two DVB-T/C signals and transmodulation into dual COFDM-TV channels (bonded)
- Input frequency range 45–878 MHz
- Output frequency range 45–870 MHz



Hinweis: Nach erfolgter Programmierung ziehen Sie das Handset ab.

Note: After programming disconnect the handset.

Stand by

Betriebsspannung am Grundgerät angeschlossen und „Initialisierung der Module“ abgeschlossen.

Handset an Buchse **des Grundgerätes einstecken.** Durch Drücken einer Taste gelangt man in das Modul- oder System-Menü.

Stand by

Supply voltage connected to basic unit and wait till mode “Initializing the modules” has finished. **Plug the handset into the socket** **on the basic unit.** Press any key to call the module menu or System menu.

Modul-Menü / Module menu

Modul 1 OH 89 2/Module 1 OH 89 2

→ **Parameter-Menü / Parameter menu**

Modul 2 OH 85/Module 2 OH 85

Channel

-
-
-

Modul 14 OH 88 H/Module 14 OH 88 H

Modul-Menü / Modul menu

- ▲▼ Tasten/keys — Modul 1...14 wählen/Select module 1...14
- ▶ Tasten/keys — Weiter zum Parameter-Menü/Move to parameter sub-menu
- ◀ Tasten/keys — Zurück/Back

Parameter-Menü / Parameter menu

- ▲▼ Tasten/keys — Parameter wählen / Select parameter
- Taste/keys — Weiter zum Parameter-Untermenü / Move to parameter sub-menu
- ◀ Taste/keys — Zurück/Back

Parameter-Untermenü / Parameter sub-menu

- ◀▶ Tasten/keys — Zu ändernde Stelle wählen
Cursor blinkt unter der Stelle z.B. 1894
Bei Überschreiten des dargestellten Zahlenbereiches, zurück zum Parameter-Menü
Select the digit to be changed
Cursor blinks below the digit, e.g. 1894
If the permissible range is exceeded, the unit returns to the parameter menu
- ▲▼ Tasten/keys — Wert ändern z.B. 1894 in 1834
Change the value, e.g. change 1894 to 1834


Speichern / Saving data


Autom. nach Verlassen des Parametermenüs oder ca. 60 Sekunden nach der letzten Eingabe.
Data are saved automatically after leaving the parameter, or 60 seconds after the last entry.

Front-LED / Front LED indication


rot/red	kein Eingangssignal / no input signal
grün/green	Eingangssignal wird dekodiert / decoding input signal
blinkt rot <i>flashing red</i>	kein Eingangssignal, entsprechender Ausgangskanal ist ausgeschaltet <i>no input signal, the corresponding output channel is turned off</i>
blinkt grün <i>flashing green</i>	Eingangssignal wird dekodiert, entsprechender Ausgangskanal ist ausgeschaltet <i>decoding input signal, the corresponding output channel is turned off</i>
blinkt grün/gelb <i>flashing green/yellow</i>	Eingangssignal wird dekodiert, Datenrate am Ausgang zu hoch Es müssen Dienste entfernt werden! <i>decoding input signal, output data rate too high</i> <i>Some services must be removed!</i>

Bedienung / Instructions





Bedienung / Instructions



Decr PID **

Manuelle Eingabe der zu entschlüsselnden Elementary stream PID

Manually input of the elementary PID for decryption

- * Sollten bei Betrieb mit CAM-Modulen, Artefakte im Bild auftreten, so kann dieser Wert die Taktrate beeinflussen. Dazu den Maximal- und Minimalwert, des Offsets ermitteln, bei dem eine Artefaktbildung auftritt. Für den Normalbetrieb nun den Wert zwischen den ermittelten Grenzwerten einstellen.
- * *If there are artefacts in the picture when using a CAM, this value may influence the clock rate. Determine the maximal and minimal value at which the artefacts occur. For normal operation set the value between the determined limits.*
- ** Zur Optimierung der CAM-Resourcen können die Elementary stream PID's manuell eingegeben werden, diese müssen bekannt sein (z.B. SAT-Provider). Normaleinstellung „inactive“ die PID werden automatisch ermittelt und die Elementary streams entschlüsselt

Decr PID Beispiel:

Auto:

Service Auswahl im Program Menü
Service Test 0x1234\$

Man:

Zusätzlich zur Auswahl im Program Menü, werden die zu entschlüsselnden Elementary PID's im DecrPID Menü eingestellt
Service Test 0x1234\$
Audio El. PID 0x0100
Video El. PID 0x0110

- ** *For optimization of the CAM resources it is possible to configure the Elementary stream PID's manually, these must be known (e.g. SAT provider) Normal setting is „inactive“, the PID's will be automatically detected and the elementary streams decrypted*


Decr PID sample:

Auto:

Service selection in the Program Menu
Service Test 0x1234\$

Man:

Additional to the selection in the Program Menue the Elementary PIDs for decryption must be set in the DecrPID Menu.
Service Test 0x1234\$
Audio El. PID 0x0100
Video El. PID 0x0110



Program	<p style="text-align: center;">Programmauswahl</p> <p>1 Das Erste _TPgm.-Name; “_” = FTA; T = TV 2 zdf_neo _T*Pgm.-Name; “_” = FTA; T = TV; “*” = ausgewählt 3 Sky Cinema#T\$Pgm.-Name; “#” = scrambled; “\$” = descramble 4 NDR Kultur _RPgm.-Name; “_” = FTA; R = Radio</p> <p style="text-align: center;">Programme selection</p> <p>1 Das Erste _TPgm.-Name; “_” = FTA; T = TV 2 zdf_neo _T*Pgm.-Name; “_” = FTA; T = TV; “*” = selected 3 Sky Cinema#T\$Pgm.-Name; “#” = scrambled; “\$” = descramble 4 NDR Kultur _RPgm.-Name; “_” = FTA; R = Radio</p>
----------------	---

Die Darstellung dient nur als Beispiel und ist aus verschiedenen Transpondern zusammengefügt. Hier werden die vorhandenen Services dargestellt. Der Service wird mit einer laufenden Nummer dargestellt, dann folgt der Service-Name. Die Zeichen „_“ oder „#“ zeigen den Verschlüsselungsstatus des Eingangssignales an: „_“ steht für FTA (free to air) nicht verschlüsselt und „#“ steht für einen verschlüsselten Service. Das nächste Zeichen gibt den Servcie-Typ an „T“ = TV, „R“ = Radio. Ein Service kann durch Drücken der Links-Taste ausgewählt werden, es wird ein „*“ ganz rechts im Display dargestellt. Wird die linke Taste nochmals betätigt, so wird der Service zur Entschlüsselung hinzugefügt, der „*“ wird dann durch ein „\$“ ersetzt. Wird die Links-Taste nochmals betätigt, so wird der Service wieder abgewählt. Bei Entschlüsselung (\$), im Suchlauf der Set-Top-Box auch verschlüsselte Programme suchen.

Achtung:

Befindet sich der PID-Filter im Filter-Modus, so können keine Services aus der Liste entfernt werden und es kann bei den einzelnen Services nur zwischen „*“ ausgewählt und „\$“ entschlüsselt gewählt werden. Ist der Modulator-Ausgang eines Kanals abgeschaltet und das Modul befindet sich nicht im Remultiplexer-Modus, so kann in diesem Kanal kein Service ausgewählt werden und alle Services werden als abgewählt dargestellt.

The following description is only an example, which is combined from services of different transponders. It displays the available services.

The services are represented with a consecutive number, followed by the service name. The symbol “_” or “#” are showing the status of the Decryption: “_” stands for FTA (free to air), and “#” stands for an encrypted service. The next symbol shows the type of service: “T” for TV, “R” for radio. One service can be selected by pushing the left-key, and a “” symbol appears at the right hand side on the display. By pushing the same key again, the selected service wil be added to the list for decryption, and the symbol “*” will be replaced by the symbol “\$”. By pushing the left button another time, the selected service will be removed from decryption.*

Attention:

If the PID-filter operates in filter mode, any service can't be removed from the list, it only can be selected between “” and “\$”.*

If the output of one channel is switched off, or the module isn't within the multiplexing mode, no service selection can be done, and all services are displayed as disabled.



PIDFilt	FiltEMM	on off	PID-Filter-Menü
	PID-0	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-1	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-2	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-3	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-4	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-5	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-6	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-7	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-8	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID-9	0x1234*	PID wird aus TS ausgefiltert
	PID+0	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+1	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+2	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+3	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+4	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+5	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+6	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+7	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+8	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)
	PID+9	0x1234*	PID wird in TS hinzugefügt (FiltMode =select)

* Wird „inactive“ angezeigt, ist das Filter nicht aktiv. Hier kann eine PID im Bereich von 0x0000 bis 0x1fff gewählt werden. Wird beim einstellen der Wert 0x0000 unterschritten, so wird das Filter auf „inactive“ gesetzt. Die Eingaben mit führender 0x erfolgen im Hexadezimal-Format.

Sollen keine PID-Filter verwendet werden, bitte den Menüpunkt PID-0 auf „inactive“ setzen.

Achtung: Bei Änderung der Eingangsparameter „Sat-IF“ oder „SymRate“ werden alle Filtereinstellungen gelöscht und auf „inactive“ gesetzt.

PIDFilt		PID filter menue	
		<i>FiltEMM</i>	<i>on</i> <i>off</i>
		<i>PID-0</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-1</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-2</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-3</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-4</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-5</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-6</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-7</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-8</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID-9</i>	0x1234 <i>PID is filtered from the TS</i>
		<i>PID+0</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+1</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+2</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+3</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+4</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+5</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+6</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+7</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+8</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>
		<i>PID+9</i>	0x1234 <i>PID is added to the TS (FiltMode =select)</i>

* If „inactive“ displayed, the filter is not active. It is possible to select a PID in the range from 0x0000 to 0x1fff. Is the selected value under 0x0000 the filter will be set to „inactive“.

The inputs with leading 0x must be entered in hexadecimal format.

Should no PID filter be used, set the menu PID-0 to „inactive“.

Attention: If the settings for the input parameter „Sat-IF“ or „SymRate“ are changed, all filter settings will be deleted and set to „inactive“.

NITconf		NIT Konfiguration
NITGen		NIT offes wird keine eigene NIT generiert, eine vorhandene NIT wird durchgereicht internautomatische Generierung der NIT aus den Moduleinstellungen (Standard) extern*extern eingespielte (z.B. über USB) NIT wird eingefügt. Menüpunkt nur angezeigt wenn Lizenz vorhanden und NIT zum Modul übertragen wurde.
NITOrg		Parameter der NIT im Eingangssignal TS-ID und Org-NW-ID werden angezeigt. Diese werden benötigt um eine externe NIT zu erstellen.
NETname		Network-Name kann editiert werden
NET-ID		Network-ID der NIT kann editiert werden
ONET-ID		Original-Network-ID der NIT kann editiert werden
TS-ID		TS-ID kann editiert werden, ist 0xFFFF eingestellt wird die TS-ID automatisch ermittelt
PAT Mon	on off	Das PAT-Monitoring überwacht Änderungen der Versionsinformation der PAT. Bei einer Änderung werden die PID-Filter im Ausgangsmodulator aktualisiert (select mode). Zusätzlich werden die Änderungen in die Entschlüsselung übernommen. Dies wird insbesondere bei der dynamischen Änderung des Transportstromes benötigt z.B. bei Regionalumschaltung.
License**	30 days	zeigt die übrige Laufzeit der extern eingespielten NIT und somit der NIT-Lizenz an.

* NITGen extern:

Übertragung über OH 50

1. OH 50 in Standby-Modus versetzen
2. USB-Stick mit aufgespielter NIT einstecken.
3. NIT transfer auswählen
4. Modul auswählen
5. Modulkanal auswählen
6. NIT-Datei auswählen

** License:

Lizenz für NIT übertragen

1. OH 50 Standby
2. USB-Stick mit Lizenz einstecken
3. LIC transfer auswählen
4. Lizenzdatei auswählen

Achtung:

Die Lizenz-Laufzeitanzeige funktioniert nur dann wenn ein Eingangssignal
angeschlossen ist, da hieraus die Zeitinformationen gewonnen werden.

NITconf	<p>NITGen</p> <p><i>NIT off</i> no own NIT will be generated, <i>intern</i> the NIT will be automatically generated <i>extern*</i> external generated (ex. over USB) NIT will be inserted. The menu will only displayed if a license is available and the NIT is transferred to the module</p> <p>NITOrg The parameters TS-ID and Org-NW-ID of the input signal are displayed. These are needed to create an external NIT.</p> <p>NETname Network name can be edited</p> <p>NET-ID Network-ID from the NIT can be edited</p> <p>ONET-ID Original-Network-ID from the NIT can be edited</p> <p>TS-ID TS-ID can be edited, if 0xFFFF has been set the TS-ID will be automatically detected</p> <p>PAT Mon</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">on</td> <td style="padding-right: 10px;">The PAT monitoring monitors the changes of the version information in the PAT.</td> </tr> <tr> <td>off</td> <td>In case of a change the PID filter at the output modulator will be updated (select mode). In addition, the changes will be adopted for the decryption. This is in particular needed in the dynamic change of the transport stream for example at regional switching.</td> </tr> </table> <p>License**</p> <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">30 days</td> <td>..... shows the remaining days of the external NIT and the NIT license.</td> </tr> </table>	on	The PAT monitoring monitors the changes of the version information in the PAT.	off	In case of a change the PID filter at the output modulator will be updated (select mode). In addition, the changes will be adopted for the decryption. This is in particular needed in the dynamic change of the transport stream for example at regional switching.	30 days shows the remaining days of the external NIT and the NIT license.
on	The PAT monitoring monitors the changes of the version information in the PAT.						
off	In case of a change the PID filter at the output modulator will be updated (select mode). In addition, the changes will be adopted for the decryption. This is in particular needed in the dynamic change of the transport stream for example at regional switching.						
30 days shows the remaining days of the external NIT and the NIT license.						

* NITGen extern:

Transfer over OH 50

1. set OH 50 to standby mode
2. insert USB stick with the NIT
3. select NIT transfer
4. select modul
5. select modul channel
6. select NIT file

** License:

Transfer license for NIT

1. OH 50 Standby
2. insert USB stick with license
3. select LIC transfer
4. select license file


Attention:


The displaying of the license runtime only works if the input signal is connected.
 The time information will be extracted from the input signal.




Bedienung / Instructions

F-Out	450,00 450,00	Ausgangsfrequenz 45,00–870,00 in 0,25-MHz-Schritten Output frequency 45,00–870,00 in 0,25-MHz-steps
Out-Att	5 dB 5 dB	Ausgangsdämpfungssteller 0–15 dB in 1-dB-Schritten Output attenuator 0–15 dB in 1-dB-steps
Remux	off off	Remultiplexer Funktion off = Ausgangskanäle 2 x COFDM on = Remultiplexerfunktion in COFDM Kanal A COFDM Kanal B wird abgeschaltet. Remultiplexer function off = Output channels 2 x COFDM on = remultiplexing into COFDM channel A COFDM channel B will switched off.
Stuff.	on 20 % on 20 %	Stuffing des COFDM-Ausgangssignals Zeigt den %-Anteil der Stuffing-Pakete im Ausgangssignal an Bit-stuffing for the COFDM output signal Shows the % rate of the stuffing packets in the output signal.
SpecInv	normal invert normal invert	Invertierung des COFDM-Ausgangssignals Hier kann das COFDM-Ausgangssignal invertiert werden Inverting of the COFDM output signal The COFDM output signal can be inverted
ChOffs	8 MHz 8 MHz	Kanalabstand der COFDM-Ausgangskanäle Hier wird der Kanalabstand der beiden COFDM-Kanäle 4–8 MHz eingestellt Channel spacing between the COFDM output channels Selection of the Channel spacing between the output channels 4-8 MHz







Update	no yes	OH 89 2 Modul Update Durch Wahl von „yes“ kann hier gezielt ein Software-Update an dem gewählten OH Modul durchgeführt werden.
	Insert USB Stick	USB Stick mit OH 89 2 Software in OH 50 USB-Anschluss einstecken. Abbruch durch gleichzeitiges drücken der 4 Bedientasten am Handset (Gerät startet neu)
	V1_59.bin_	Als erstes wird immer die Software mit der höchsten Versionsnummer angezeigt. Durch die „Up“ „Down“ Tasten kann, wenn vorhanden, aber auch eine andere Version ausgewählt werden. Die Versionen sind aufsteigend sortiert. Durch Drücken der „Rechts-Taste“ wird die Version für das Update ausgewählt.
	Start Update:Yes V1_59.bin	Nun bei Start Update „Yes“ wählen und mit der „Rechts-Taste“ bestätigen. Das Update wird dann gestartet. Mit „No“ wird das Update der Modulsoftware übersprungen.
	no yes	OH 89 2 module update <i>A controlled software update of the selected module can be done by selecting “yes”.</i>
	Insert USB Stick	<i>Connect a USB-stick with the OH 89 2 software to the USB-connector. To abort, press all four keys of the handset simultaneously. (The module will reboot)</i>
	V1_59.bin_	<i>It displays the software with the highest version number first. Other versions can be selected with the “Up” and “Down” keys. The versions are sorted in ascending order. The selection of the version can be done by the “right”-key.</i>
	Start Update:Yes V1_59.bin	<i>Now select Start Update “yes”, and confirm it with the “right”-key. The update will be started. Selecting “no” skips the update of the module software.</i>

*Update: Bevorzugt Auto update-Funktion verwenden (siehe OH 50-Anleitung).

**Achtung: Wurde das Update abgebrochen oder ist fehlgeschlagen, über OH 50 ein Auto-Update durchführen. Dazu im Standby USB-Stick einstecken und Auto update auswählen.

*Update: Use preferred the Auto update function (see OH 50 manual).

**Attention: If the update was canceled or failed perform a auto update over the OH 50 basic unit. In standby mode insert a USB stick and select the auto update menu.

Technische Daten / Specifications

Eingang / Input

Eingangsimpedanz / <i>Input Impedance</i>	75 Ω
Eingangs frequenzbereich / <i>Input frequency range</i>	45–878 MHz
Eingangs frequenzschritte / <i>Input frequency steps</i>	1 kHz
Rückflußdämpfung am Eingang / <i>Input return loss</i>	≥ 14 dB -15 dB/Oct.
Kanalbandbreite einstellbar / <i>channel bandwidth selectable</i>	6/7/8 MHz (DVB-T) 1,7/5/6/7/8 MHz (DVB-T2)
Eingangspegelbereich / <i>Input level range</i>	47–90 dBµV
DVB-C FEC inner code / <i>FEC inner code</i>	Conv., RS 188, 204
DVB-C Modulationsart	QPSK, 16-, 64-, 128-, 256-QAM
DVB-C Symbolrate / <i>DVB-C symbol rate</i>	1–7,2 MBaud
Spektrale Invertierung / <i>Spectral inversion</i>	auto
DVB-T Spektrum / <i>COFDM spectral</i>	2k/8k FFT
DVB-T Modulationsart / <i>Modulation scheme</i>	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
DVB-T Guard Intervall / <i>Guard interval</i>	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
DVB-T FEC inner code / <i>FEC inner code</i>	Conv., K=7, G=1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
DVB-T2 Spektrum / <i>COFDM spectral</i>	1k/2k/4k/8k/16k/32k FFT
DVB-T2 Modulationsart / <i>Modulation scheme</i>	QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
DVB-T2 Guard Intervall / <i>Guard interval</i>	1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4
DVB-T2 FEC inner code / <i>FEC inner code</i>	LDPC + BCH, G=1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Ausgang / Output

Ausgangsimpedanz / <i>Output impedance</i>	75 Ω
Ausgangsfrequenz / <i>Output frequency</i>	45–870 MHz
Frequenzschritte / <i>Frequency steps</i>	250 kHz
Frequenzstabilität / <i>Stability of output frequency</i>	± 30 kHz
Ausgangskanal Bandbreite / <i>Output channel bandwidth (bonded)</i>	2 x 7/8 MHz
Ausgangspegel / <i>Output level</i>	82–97 dBµV
Amplitudengang / <i>Stability of output level</i>	± 1 dB
Störabstand / <i>Spurious</i>	
innerhalb Kanal / <i>inside TV-channels</i>	≥ 50 dB
außerhalb Kanal / <i>outside a TV-channel</i>	≥ 50 dB
S/N / <i>SNR</i>	≥ 41 dB
MER / <i>MER</i>	≥ 37 dB
Modulation / <i>Modulation</i>	QPSK, 16-, 64-QAM
Dämpfung / <i>Roll-off</i>	35 %
FEC / <i>FEC</i>	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Guard Intervall / <i>Guard interval</i>	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FFT-Modus / <i>FFT Mode</i>	2k, 8k
Bit stuffing / <i>Bit stuffing</i>	yes
PCR-Korrektur / <i>PCR correction</i>	yes

Technische Daten / Specifications

PID Filterung / PID-filtering	yes
Allgemeine Daten / General specifications	
Abmessungen / Dimensions	220 (253 *) x 105 x 29,5 mm
Anschlüsse / Connectors	* with F-connector
RF-input	1 x F-connector
RF-output	1 x F-connector
Power	Connector on board
Control	Connector on board
Stromaufnahme (ohne CAM-Modul oder LNB-Versorgung) / Current consumption (without CAM module or LNB-supply)	0,83 A / 12 V
Leistungsaufnahme / Power consumption	< 10 W
Betriebstemperaturbereich / Operating temperature range	- 20 °C ... + 55 °C
Solltemperaturbereich / Nominal temperature range	+ 5 °C ... + 55 °C



WISI Communications GmbH & Co. KG
Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihl-Straße 5–7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany
Tel.: +49 72 33-66-292, Fax: 66-320,
E-mail: info@wisi.de, <http://www.wisi.de>

excellence in digital ...

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!
Technical Modifications reserved. WISI cannot be held liable for any printing error.